

**ABUS TOUCH™ 57**

# CADENAS REPENSÉ

**Avec le Touch™ 57 d'ABUS, finis les soucis liés à la perte d'une clé ou à l'oubli d'une combinaison de chiffres.**

Simplifiez-vous un peu la vie et sécurisez votre abri à vélos ou votre casier avec le cadenas à empreinte digitale ABUS Touch™ 57 résistante aux intempéries. Il suffit de poser le doigt dessus pour que le cadenas s'ouvre. Le capteur à 360° identifie les doigts - jusqu'à 20 - dans n'importe quelle position, quelle que soit la manière dont ils sont posés. La programmation des empreintes digitales est très rapide. En tant qu'un des deux administrateurs, il suffit de poser son propre doigt, déjà enregistré, sur le capteur d'empreintes digitales pendant trois secondes pour que la fonction "mode d'apprentissage" soit activée. Dix secondes sont nécessaires pour accéder au réglage "Mode d'effacement". Il est donc presque impossible d'effacer les empreintes par inadvertance. Le cadenas est équipé d'une pile CR2 remplaçable. Même après un remplacement de la pile, les empreintes digitales enregistrées sont conservées. Grâce à l'anse en acier trempé et au double verrouillage à billes, vos biens sont sécurisés au mieux pour un risque de vol moyen. Désormais, les clés égarées appartiennent au passé.

